

# VALAISINPYLVÄIDEN ASENNUKSESTA



A



B



C



D



E

Moderni valaisinpylväs on muutakin kuin pelkkä valonlähde. Se on tyylikäs elementti, jolla luodaan myös ilmettä ja tunnelmaa erilaisiin ympäristöihin. Uusiin valaisinpylväisiin kiinnitetään huomiota ja ne rakentavat osaltaan edustavaa mielikuvaa kohteesta sekä paikkakunnasta.

Siksi pylvään huolelliseen asentamiseen tulee kiinnittää huomiota. Kolhiintunut tai vinoon asennettu pylväs huomataan ja se siitä jää negatiivinen mielikuva koko hankkeesta.

Useimmilla urakoitsijoilla on omat vaikiintuneet työtavat ja välineet, mutta tässä näet joitain perusvinkkejä oikeaoppiseen pylväiden asentukseen.

Pylväiden asentukseen suunnitellun kätevän nostoliinan voit tilata Tehometilta!

**A** Hyvin suunniteltu työvaiheiden esivalmistelu nopeuttaa pylväiden asentusta.

**B** Pylväiden jatkokappaleiden ja valaisinvarsien asennukset ja säädöt kannattaa tehdä huolella niiden saamiseksi täysin oikeaan asentoon ennen nostamista.

**C** Pylvään huoltoluukkuun kiinnitettävä liinan nostokoukku on helppo asentaa ja se on nostossa turvallinen ratkaisu.

**D** Tehometin nostoliinassa on useampi lenkki eri pituisia pylväitä varten. Liina ei naarmuta pylvään pintaa kuten esimerkiksi kettingit tai vaijerit.

**E** Pylväiden oikaisu täysin suoriksi onnistuu kätevästi esimerkiksi kahden magneettivaipassin avulla.