

Vaijerin asennus Ripustuspylvääseen

1. Pylvääseen kiinnitetään sakkeli:



2. Sakkeliin kiinnitetään vanttiruuvi:



3. Vanttiruuviin kiinnitetään vaijeri, jonka päässä koussi:



4. Vaijeri kiristetään koussiin kaarilukoilla 3kpl/liitos:



Vanttiruuveja kiinnitetään 1kpl/vaijeriväli. Toisen pään asennus tehdään ilman vanttiruuvia, jolloin kohta 2 jätetään välistä ja vaijeri kiinnitetään koussilla suoraan pylväässä olevaan sakkeliin.

Vaijeria asennettaessa tulee huomioida lujuuslaskennassa annettu vaijerin taipuma.

Lisätietoa vaijerin asentamisesta antaa:

engineering@tehomet.com